



Pilastro in CA

Introduzione

Questo tutorial mostra la progettazione di un pilastro a sezione esagonale in Cemento Armato. Con 200mm di profondità della sezione e 2000mm di altezza, il pilastro è soggetto a presso-flessione deviata. Le azioni nello stato limite ultimo sono: N_x = 400kN, M_y = 2.33kNm e M_z = 5.46kNm. La classe di resistenza del calcestruzzo è C30/37, classe di esposizione X0 e l'armatura utilizzata è B500.

Inizio di un nuovo Progetto

La seguente schermata appare dopo aver avviato il programma "Cemento Armato":

🍞 FIN EC 2021 - Cemento Armato [Sen:	zatiolo.c3e] – 🗆 🗙
File Modifica Input Dati Opzioni	Help
: 🗋 💾 - 🗐 - 🕷 🗧	
Aggiungi sezione	— Dati di progetto generali
📾 Aggiungi elemento	
× Rimuovi	
≣ Progetto	Normativa Modifica Normative EN 1992-11-1/Italia. Calcestruzzo -situazioni persistenti : yc = 1.500 Armatura ordinaria - situazioni persistenti : ys = 1.150 Calcestruzzo -situazioni ecceionali : ys = 1.200 Armatura ordinaria - situazioni ecceionali : ys = 1.200 Coff. reist. a compressione paid el cis : accu = 0.850 Coeff. reist. a trazione piana del cis : accu = 0.800 Coeff. reist. a trazione piana del cis : accu = 0.800
	- Opzioni di calcolo
	Verifica passo delle barre Verifica di dettaglio solo informativa (non imposta il risultato di verifica) Calcola l'ampiezza della fessurazione solo dopo il superamento della resistenza a trazione del calcestruzzo Nella direzione del momento fiettente viene considerata l'imperfezione e l'eccentricità minima; L'eccentricità minima è considerata prima dell'instabilità Occioni orogramma
수 Su 🕹 Giù	
Werifica tutto	Utilizza wizard per nuovo punto
N 1007-1-1/Italia	
The state of the s	

Schermata iniziale del programma "Cemento Armato"

Il programma offre l'opportunità di calcolare un numero illimitato di attività per progetto. Esistono due tipi di attività supportate dal software: "Sezione" ed "Elemento". "Sezione" è adatto per una rapida verifica delle sezioni in CA, mentre "Elemento" viene solitamente utilizzato per la verifica delle strutture create nei programmi "Fin 2D" e "Fin 3D". Useremo il tipo "Sezione" per la nostra analisi. La schermata iniziale contiene una parte "Dati di Progetto generali", dove è possibile inserire il nome del progetto, la descrizione e altri dati identificativi. Dopo aver cliccato sul pulsante "Modifica", inseriamo prima il nome del progetto e gli altri dettagli del progetto.

Dati di progetto generali					×
Nome progetto:		Autore:			•
Parte:		Data:	07/01/2021		
Descrizione:		ID Progetto:			
Cliente:		ID Archivio:			
Commento:					~
					~
Copia 😫	Incolla			√ <u>O</u> K	🗙 <u>C</u> ancella

Finestra di dialogo "Dati di Progetto generali"

Questi dati potranno essere visualizzati nell'intestazione o nel piè di pagina della documentazione finale.

Prima di iniziare qualsiasi lavoro, è consigliabile salvare il file attraverso il tasto "^[]", o dal menu principale facendo clic su "**File**" - "**Salva con nome**" o utilizzando la scorciatoia "**Ctrl + S**".

Ora possiamo procedere all'inserimento di una nuova attività facendo clic sul pulsante "Aggiungi sezione" nella parte superiore del menu ad albero del programma.





🍞 FIN EC 2021 - Cemento Armato		
File Modifica Input Dati Opzion	i Help	
: C 🕂 - 🔚 - 🖥		Annulla R
📕 Aggiungi sezione — Dati di progetto generali —		
🛲 Aggiungi elemento	↓ <u>M</u> odifica	Nome progetto
× Rimuovi		Parte Descrizione
Progetto		Cliente Autore

Inserimento di una nuova sezione

Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo, in cui possiamo inserire il nome della sezione ("**Pilastro**") nel campo "Descrizione sezione", confermando con "**OK**".

Aggiungi sezione				\times
Crea nuova sezione				
 Copia sezione esistente 	2			
I				_
Descrizione sezione:	Pilastro C1			
Tipo di verifica:	🦻 3D			•
		√ <u>O</u> K	X Cance	lla

Finestra di dialogo per l'inserimento di una nuova sezione

È stato generato una nuova voce nel menu ad albero, che rappresenta la nuova sezione aggiunta ("**Pilastro C1**"). Il programma ha ora selezionato automaticamente questo elemento; possiamo quindi procedere direttamente all'inserimento dei parametri della sezione.

FIN EC 2021 - Cemento Armato		
	Annulla Ripristina E	
Aggiungi sezione	Tipo di verifica: 3D 💜 Modifica	Verifica SLU : NESSUNA VERIFICA
📾 Aggiungi elemento		Verifica SLE : NESSUNA VERIFICA
× Rimuovi		Dominio di resistenza 30 Dominio di resistenza My-Mz Dominio di resistenza N-My Dominio di resistenza N-Mz Dominio di resistenza N-M
Progetto		N: 0,00 [KN]
Pilastro C1		
		(¢: Vista
	Sezione, Materiale, Armatura	Carichi
	Tino elemento Seleziona tino 🔹 🔲 Sezione 🆙 🔯	Numero^ Nome secondo ordine N [kN] M ₂ [kNm] M ₂ [kNm] V ₂ [kN] V ₂ [kN] T [kNm] Utilizzo
	Sezione: nessun inserimento Calcestruzzo: nessun inserimento	
	Armatura longitudinale: nessun	
	Armatura trasversale: nessun	
	Considera arm. in compressione	P Aggiungi ← Modifica X Kimuovi IIII Importa ▼
	- Imperfezione, Instabilità	- Risultati
	Aggiungi imperfezione $I_0 / 400$ $I_0 =$ [m]	Il modulo della sezione non è impostato. Impossibile eseguire il calcolo!
	Calcola instab. Y Calcola instab. Z Instabilità	Il materiale della sezione non è impostato. Impossibile eseguire il calcolo! Il materiale dell'armatura non è impostata. Impossibile eseguire il calcolo!
	Lungh, elem, Y: [m] III Lov = [m]	
	Fessurazioni	
合 Su 🕀 Giù	Calcola l'ampiezza della fessurazione solo sulla faccia superiore/inferio	
Verifica tutto	Max. ampiezza di fessuraz. consentita [mm]	
FN 1992-1-1/Italia		

Schermata principale per l'attività "Sezione"





Sezione, Materiale, Armatura

Per prima cosa è necessario inserire le caratteristiche geometriche e dei materiali nel riquadro "**Sezione, Materiale, Armatura**". Selezioniamo il tipo di elemento dal menu a tendina "**Tipo elemento**". Gli elementi disponibili sono "**trave**", "**soletta**", "**pilastro**" e "**muro**".

— Sezione, Ma	teriale, Armatura	
Tipo element	o Seleziona tipo 👻	Sezione
Sezione:	trave soletta	<u> ∭</u> ateriale
Calcestruzz	o: pilastro	
Armatura l	or <mark>l</mark> muro	Armatura
Armatura ti	asversaie:	
	~	Armatura a

Scelta del tipo di elemento

Nel nostro esempio selezioniamo il tipo di elemento "**pilastro**". Questa selezione influisce sull'analisi e sulle verifiche della disposizione dell'armatura.

Poiché un esagono non è incluso nella libreria delle sezioni predefinite, è necessario utilizzare il tasto "Der" per definire una geometria generica. La forma del poligono può essere definita graficamente o numericamente nella finestra "Editor Sezioni".

La forma della sezione è definita da sei punti, che devono essere inseriti nell'ordine corretto. Possiamo definire numericamente ciascuno dei punti facendo clic sul pulsante "+", posto nella barra in alto a sinistra sopra la tabella dei punti.

Editor sezioni	- Calcestruzzo,	poligono gener	ico	
Descrizione sezione				
nome	Pilasti	o		
nota				- -
₽ × -				₽ - -
	Geometria d	ella sezione		08 -
	Y [mm]	Z [mm]		-
				18-

Pulsante per l'inserimento di punti

Viene visualizzata una nuova finestra per l'inserimento delle coordinate. Specifichiamo le coordinate del primo punto [-0,058;0,100] e inseriamo il punto con il pulsante "Aggiungi".

Nuovo punt	o del poligono 🛛 🗙
- Posizion	e del punto
Y:	-58,0 fx [mm]
Z:	100,0 fx [mm]
	🕂 Aggiungi 🗙 Annualla
· · · · ·	

Inserimento di punti del poligono

Specifichiamo le coordinate dei seguenti punti [-0,058;0,100], [0,058;0,100], [0,115;0,000], [0,058;-0,100], [-0,058;-0,100], [-0,058;-0,100], [-0,115;0,000] nello stesso modo. Dopo aver inserito le coordinate dell'ultimo punto, si torna alla finestra di dialogo "Editor Sezioni" facendo clic sul pulsante "Annulla".

La geometria della sezione viene visualizzata sul lato destro della finestra di dialogo; possiamo modificare le coordinate dei punti direttamente dalla tabella o graficamente a destra. Chiudiamo la finestra di dialogo facendo clic sul pulsante "**OK**".







Geometria della sezione

Si procede con la definizione delle proprietà del materiale nella finestra di dialogo "**Materiali**" che viene aperta cliccando sul pulsante "**Materiale**" nel riquadro "**Sezione, Materiali, Armatura**". Selezioniamo "**X0**" come "**Classe ambientale**" poiché la colonna non è a contatto con l'ambiente esterno. Successivamente si definiscono le proprietà materiali del calcestruzzo e dell'armatura. Possiamo selezionare i materiali dalla libreria dei materiali predefiniti cliccando sul pulsante "**Catalogo**".

Materiali			×
Classe ambientale:	X0	↓ 🖌	odifica
Calcestruzzo:	Nessun inserimento	Catalogo	Personalizzato
Armatura longitudinale:	Nessun inserimento	Catalogo	Personalizzato
Armatura a taglio:	Nessun inserimento	Catalogo	Personalizzato
— Classe di resistenza indica	itiva		
Aria aggiunta > 4%			
C12/15 (EN 1992-1-1)			
C12/15 (EN 206)			
Classe di duttilità dell'arm	atura longitudinale	○ A (● B	⊖ с
		√ <u>0</u> K	🗙 <u>C</u> ancella

Finestra "Materiali"





Per il calcestruzzo selezioniamo la classe di resistenza "C30/37" e chiudiamo la finestra di dialogo facendo clic su "OK".

Catalogo materiali - Calcestruzzo		×
C 8/10		
C 12/15		
C 16/20		
C 20/25		
C 25/30		
C 28/35		
C 30/37		
C 32/40		
C 35/45		
C 40/50		
C 45/55		
C 50/60		-
Informazioni	V OK	🗙 Annualla

Classe di resistenza per il calcestruzzo

Procedendo alla definizione delle proprietà, selezioniamo "**B500**" sia per l'armatura longitudinale che per quella trasversale e chiudiamo la finestra di dialogo cliccando su "**OK**".

Catalogo materiali - Armatura longitudir	nale	Х
10505 (R)		
10425 (V)		
KARI filo (W)		
Reti (SZ)		
B420		
B450		
B500		
B550		
Informazioni	🗸 OK	🗙 Annualla

Scelta del tipo di acciaio

Dopo essere tornati alla finestra di dialogo "**Materiali**", possiamo controllare il riepilogo dei materiali selezionati e confermare se la classe di calcestruzzo selezionata soddisfa i requisiti della "**Classe di resistenza indicativa**" fornita dalla classe di esposizione selezionata. Usciamo dalla finestra "**Materiali**" facendo clic su "**OK**".





Materiali			×
Classe ambientale:	X0	₩	odifica
Calcestruzzo:	C 30/37	Catalogo	Personalizzato
Armatura longitudinale:	B500	Catalogo	Personalizzato
Armatura a taglio:	B500	Catalogo	Personalizzato
— Classe di resistenza indic	ativa		
Aria aggiunta > 4%			
C12/15 ⇒ classe di resiste	nza verificato (EN 1992-1-1)	1	
C12/15 ⇒ classe di resiste	enza verificato (EN 206)		
		-	
Classe di duttilità dell'arn	natura longitudinale	○ A ● B	⊖ c
		√ <u>O</u> K	🗙 <u>C</u> ancella

Verifica della Classe di resistenza indicative nella finestra "Materiali"

Carichi

Dopo aver definito la geometria della sezione e le proprietà del materiale, procediamo con la definizione dell'armatura e dei carichi. Per creare un caso di carico, clicchiamo sul pulsante "**Aggiungi**" situato sotto la tabella "**Carichi**".

— Carichi ——		
Numero	Nome	sec
	_	
🕂 <u>A</u> ggiungi	< ₽ <u>M</u> odifica	× <u>R</u> in
— Risultati —		

Pulsante per l'inserimento di nuovi carichi

Nella finestra "**Nuovo carico**" selezioniamo un "**Tipo di combinazione**". Questa scelta dovrebbe essere selezionata in base al tipo di combinazione utilizzata per la determinazione di forze e momenti. Questo input influisce sul tipo di verifica. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Progetto di base (SLU)	Forze e momenti flettenti sono stati ottenuti dalla combinazione di base per situazioni di progetto persistenti e transitorie secondo l'EN 1990, equazioni $6.10, 6.10a \in 6.10b$
Situazione eccezionale (SLU)	Forze e momenti flettenti sono stati ottenuti dalla combinazione per situazioni di progetto accidentali secondo EN 1990, equazione <i>6.11</i>
Caratteristica (SLE)	Forze e momenti flettenti sono stati ottenuti dalla combinazione caratteristica secondo l'EN 1990, equazione <i>6.14</i>
Quasi-permanente (SLE)	Forze e momenti flettenti sono stati ottenuti dalla combinazione quasi permanente secondo l'EN 1990, equazione <u>6.16</u> . Questi carichi vengono utilizzati per la valutazione delle fessurazioni nello stato limite di esercizio.





Successivamente inseriamo le forze e i momenti flettenti agenti sulla sezione; nel nostro esempio la forza normale è N=-400kN (valore negativo \rightarrow compressione) e i momenti flettenti sono $M_y=2,33kNm$ e $M_z=5,46kNm$.

Inoltre, dovremmo inserire il "**Coefficiente di durata del carico**". Se il valore esatto non è disponibile, possiamo lasciare il valore *1,00*, il che significa che il carico totale è considerato quasi permanente nei calcoli. Il nuovo caricamento viene confermato facendo clic sul pulsante "**Aggiungi**" e "**Annulla**" per uscire dalla finestra di dialogo.

Nuovo carico				>	<		
— Carico —					-		
Carico 1							
Tipo di combinazione:		progetto di ba	ise (SLU)	•			
Forze calcolate usando la teor	ia del s	progetto di ba situazione eco	progetto di base (SLU) situazione eccezionale (SLU)				
— Forze nella sezione ————		caratteristico quasi-perman	caratteristico (SLE) quasi-permanente (SLE)				
Forza normale:	N =	-400,00	[kN]	N > 0 : trazione ; N < 0 : compressione			
Momento flettente:	M _y =	2,33	[kNm]	M _y > 0 : fibre inferiori in trazione			
Momento flettente:	M _z =	5,40	[kNm]	$M_z > 0$: fibre a sinistra in trazione			
Forza di taglio:	V _z =	0,00	[kN]	$V_z: \downarrow \uparrow$			
Forza di taglio:	V _y =	0,00	[kN]	$V_y: \leftrightarrow$			
Momento di torsione:	T =	0,00	[kNm]				
— Coefficiente di durata del carico -					-		
Coefficiente di durata del carico:		1,000	[-]				
Rappresenta il rapporto di quasi-p 0 a 1; 1 significa che il carico quas (coefficiente di viscosità, EN 1992	ermane i-perma -1-1, 5.8	ente (SLE) e cari anente e inserit 3.4)	ico inserit o sono ug	o dal momento flettente, i valori vanno da uali; utilizzato per il calcolo dell'instabilità	r		
				🕂 Aggiungi 🛛 🗙 Cancella			

Inserimento carichi

Per definire i carichi per lo stato limite di esercizio si utilizza la medesima procedura, come per i carichi allo stato limite ultimo. Per valutare la limitazione delle sollecitazioni, selezioniamo "**Tipo di combinazione - caratteristica (SLE)**" e immettiamo la relativa forza di compressione N= -350kN e momento flettente M_y = 2.00kNm. Dopo la conferma dell'inserimento tramite il pulsante "**Aggiungi**", si esce dalla finestra utilizzando il pulsante "**Annulla**".

Di conseguenza, nella finestra di dialogo viene generata una tabella riepilogativa di tutti i casi di carico definiti.

- Carichi -									
Numero*	Nome	secondo ordine	N [kN]	M _y [kNm]	M _z [kNm]	V _z [kN]	V _y [kN]	T [kNm]	Utilizzo
1	Carico 1 - progetto di base (SLU)		-400,00	2,33	5,40				
2	Carico 2 - quasi-permanente (SLE)		-350,00	2,33	5,46				
🕂 <u>A</u> ggiur	ngi 🛃 <u>M</u> odifica 🗙 <u>R</u> imuovi 🏢	Importa 💌							📔 Dettaglio
				Carichi					
				Canon					

Il numero di carichi non è limitato nel software. L'input può essere fatto anche utilizzando file di testo o file *.csv (pulsante "Importa").





Armatura

Dopo essere tornati alla finestra di dialogo principale, possiamo procedere alla definizione dell'armatura longitudinale e a taglio. Aprire la finestra di dialogo "**Modifica armatura**" per la definizione dell'armatura longitudinale facendo clic sul pulsante "**Armatura**" nel riquadro "**Sezione, Materiale, Armatura**". La parte superiore della finestra contiene un'opzione per selezionare un metodo di calcolo del copriferro. Manteniamo il metodo "**Copriferro minimo**"

In questa finestra di dialogo possiamo definire l'armatura. E' anche possible inserire direttamente l'armatura usando il wizard con il pulsante "Definite"

🝞 Modifi	ca armatura d	lel settore			- 0	×
— Armatur	a generale —			🕂 🖉 👷 Profilo: 🛛 16 [mm]		
Numero	Y [mm]	Z [mm]	Profilo [mm]		150,0 mm IIIIIIIII	Q
é Angi	nni	Andifica	Rimuovi			ପ 🖸 🕂 🔀 ତ
— Coprifer	·0					
Coprit Coprit Coprit Copriferror Coprif	ierro minimo ierro minimo ierro personal : :	e staffe lizzato 20,0 [Verifica	mm] a copriferro	Utilizzare lo stesso sistema di coordinate della sezione		
<u>G</u> ene	ra <u>I</u> m	nporta	ộ; <u>D</u> isegna	Flessione : NESSUNA VERIFICA	X <u>C</u> an	cella

Inserimento semplificato dell'armatura

Ora possiamo definire l'armatura richiesta utilizzando barre da *16mm* in ogni angolo della sezione, inserendo 3 file con copriferro appropriato:





Modifica a	rmatura									×
- Coprife Cop Cop Cop	rro riferro minim riferro minim riferro person	o o e staffe alizzato		Coprife	rro:	26,0 [n	Cop nm] Veri	oriferro ifica c	o minimo opriferro	
— Armatu	ra superiore –		_							
	Diametro [mm]	Tipo Inserisci	Passo [mm]	Calcola [-]	Posizi Tipo	ione [mm]	A _s [mm²]			0 0
✔ 1	16	Numero 🔻		2	Copriferr 🔻	30,0	402,1			
✓ 2	16	Numero 🔻		2	Copriferr 🔻	90,0	402,1]	ΣA	
3		Ŧ			Ŧ]	[mm ²]	
4		-			_			-	804,2	
— Armatu	ra inferiore —									230,0
	Diametro [mm]	Tipo Inserisci	Passo [mm]	Calcola [-]	Posizi Tipo	ione [mm]	A₅ [mm²]			
✓ 1	16	Numero 🔻		2	Copriferr 🔻	30,0	402,1			
2		Ŧ			Ŧ]	Σ.Δ.	- Posizionamento armatura
3		-			-]	[mm ²]	Genera come da passo
4		-			Ŧ			-	402,1	 Barre il più possibile sul bordo
— Informa	zioni ———									
Area totale dell'armatura: 1206,4 mm ² Verifica dell'armatura min e max Pilastro (armatura totale): $\rho_{s} = 0,0349 \ge \rho_{s,min} = 0,003 \Rightarrow \text{Verificato}$ $\rho_{s} = 0,0349 \le \rho_{s,max} = 0,04 \Rightarrow \text{Verificato}$										
Flessione	:	37,4 %	VERIFICATO							✓ <u>O</u> K X Cancella
Definizione dell'armatura										

Dopo aver definito l'armatura possiamo immediatamente verificare, nella parte inferiore della finestra di dialogo, che l'area dell'armatura sia sufficiente e superi i criteri di progettazione (utilizzo del 34,1% per flessione). Nella sezione "Informazioni" possiamo anche verificare i requisiti dettagliati forniti dall'Eurocodice. Infine dobbiamo verificare se il copriferro è definito correttamente. Avendo una colonna con staffe, l'opzione "Copriferro min e staffe" è selezionata nella sezione "Copriferro" della finestra di dialogo. Il programma calcolerà la copertura minima richiesta dell'armatura longitudinale come somma del copriferro minimo previsto dal codice e il diametri delle staffe. Il calcolo può essere verificato nella finestra di dialogo aperta facendo clic sul pulsante "Copriferro minimo":



Copriferro					×
— Classe ambientale ———					
Classe ambientale:	X0	<mark>↓ M</mark> odifica			
Classe di resistenza indicativa	C12/15 ⇒ classe di res	istenza verificato (EN 1992-	1-1)		
	$C12/15 \Rightarrow classe di res$	istenza verificato (EN 206)			
- Classe strutturale					
Classe :		S4			•
Strutture edilizie ed altre strutture	e comuni				
Geometria della soletta		Vita utile o	li progetto 10	0 anni	
Aria aggiunta CLS > 4%		Controllo	di qualità spe	ciale	
Classe strutturale risultante:		\$3			
- Altre influenze					
Classe di abrasione:		X0 - Nessuna	abrasione		-
La dimensione nominale ma: Superfici irregolari Margine di sicurezza aggiunt	ssima dell'aggregato è n ivo	naggiore di 32 mm. [Δc _{dur,γ}	0,0	[mm] [mm]	
Acciaio inossidabile		$\Delta c_{dur,st}$	0,0	[mm]	
Protezioni aggiuntive		$\Delta c_{dur,add}$	0,0	[mm]	
Margine di progetto per gli s	costamenti	Δc_{dev}	10,0	[mm]	
Terreno:	🔿 trattato	Ø direttamer	nte contro il t	erreno	
— Copriferro minimo ————					
c _{min} = max(c _{min,b} ; c _{min,dur} ; 10) c _{nom} = c _{min} + Δc _{dev} = 16 + 10 =	= max(16; 10; 10) = 16 r : 26 mm	nm			
L			√ <u>0</u> K		X <u>C</u> ancella

Calcolo copriferro minimo

Poiché non è necessario modificare le impostazioni di calcolo del copriferro, possiamo uscire dalla finestra cliccando "OK" e tornare alla finestra di dialogo per la definizione dell'armatura longitudinale. Per verificare se la geometria dell'armatura longitudinale soddisfa i requisiti del copriferro minimo, possiamo eseguire la valutazione facendo clic su "Verifica copriferro".

Informazione $ imes$						
•	L'armatura ha sufficiente copriferro					
	<u>о</u> к					

Risultato della verifica

La verifica ha restituito un risultato positivo, quindi possiamo tornare alla finestra di dialogo principale facendo clic su "OK".





Armatura a taglio

Possiamo procedere alla definizione dell'armatura a taglio cliccando sul pulsante nella schermata principale. Inseriamo un diametro di *10mm* con un passo di *150mm*:

			— 🗆
✓ Staffe			
Diametro d :	10 [m	m]	
Passo s :	150,0 [m	m] 5	
Torsione :	Considera solo la	esistenza a taglio	•
Rapporto dell'area della sta	ffa utilizzato per la r	esistenza alla torsione:	[%]
Staffe, staffe interne	verticali	Staffe, staffe interne orizzontali	
Uguale alle staffe		Uguale alle staffe	
Diametro d :	[m	m] Diametro d :	[mm]
Passo s :	[m	m] Passo s :	[mm]
Numero di tagli:	[-]	Numero di tagli:	
	-		
Barre piegate vertical	- i	Barre piegate orizzontali	
Diametro d :	[m	m] Diametro d :	[mm]
Angolo α :	[°]	Angolo α :	
Numero di tagli:	[-]	Numero di tagli:	[-]
Come fila di barre pieg	ate	Come fila di barre piegate	
Passo s :	[m	m] Passo s :	[mm]
L III	1		
— Braccio della coppia inte	erna	Angolo del puntone compresso	
Definito dal calcolo		Iterazione	
Definito come	×	d O Personalizzato	[°]

Definizione dell'armatura a taglio

Buckling

Il passaggio successivo è la definizione dei parametri di instabilità. Per prima cosa dobbiamo spuntare le caselle "**Calcola instab. Y**" e "**Calcola instab. Z**" quindi inserire le lunghezze del pilastro per entrambe le direzioni, in base alla quale verranno calcolate le lunghezze di instabilità effettive. Per una colonna semplicemente appoggiata su entrambe le estremità, le lunghezze di instabilità effettive sono pari a quella nominale. La definizione di diverse condizioni alle

estremità può essere eseguita facendo clic su " 💷 " per ogni direzione.

Imperfezione. Instabilità								
Aggiungi impe	2,000 [m]							
 Calcola instab. 	Y 🖌 Calcola inst	ab. Z	🚺 Instabilità					
Lungh. elem. Y:	2,000 [m]	L _{0y} =	2,000 [m]					
Lungh. elem. Z:	2,000 [m]	L _{0z} =	2,000 [m]					

Definizione parametri di buckling





Dopo aver definito i parametri di instabilità, nel diagramma di vengono mostrate due distinte aree: la linea sottile tratteggiata denota la capacità dell'elemento senza influenza di instabilità e la linea spessa denota la capacità ridotta dall'effetto di instabilità. Per controllare la posizione di un caso di carico definito nel "**Dominio di resistenza**" è necessario inserire la forza normale; nel nostro esempio N = -400 kN:



Dominio di resistenza

Poiché abbiamo completato la definizione di tutti i parametri, si consiglia di salvare il lavoro facendo clic su " " sulla barra degli strumenti o utilizzando la scorciatoia "**Ctrl + S**". Lo stato effettivo del lavoro durante il lavoro potrebbe non essere identico a quello salvato su disco; questo è indicato da "*" nell'intestazione della finestra del programma. In tal caso è consigliabile salvare il lavoro.



Indicazione dello stato del file non salvato

Poiché tutti i requisiti strutturali sono stati verificati e soddisfatti durante la definizione dei parametri e poiché la finestra di dialogo principale indica che la sezione supera le verifiche sia negli stati limite ultimo che in quello di esercizio, il lavoro può essere considerato terminato.



Verifica di una sezione con il programma Cemento Armato





Relazioni

Quando il lavoro è terminato e salvato, possiamo procedere alla composizione della documentazione di output (relazione). Per prima cosa stampiamo una relazione a pagina singola che riassume tutti i dati inseriti e i risultati delle verifiche.

La composizione di questo tipo di relazione viene eseguita facendo clic su "File" e "Output grafico" o " 🖶 " nella barra dagli strumenti.



Relazione grafica del programma Cemento Armato

Possiamo stampare il documento direttamente cliccando su " 🖶 " oppure salvarlo come file *.pdf o *.rtf facendo clic su

" I usiamo la seconda opzione e salviamo il file. Nella finestra di dialogo "**Salva con nome**" possiamo inserire il nome del file e selezionare la cartella di destinazione.

Oltre a questa breve relazione, possiamo anche comporre ununa relazione dettagliato facendo clic su " 🗐 " nella barra degli strumenti o selezionando "**File**" e "**Output di testo**" nel menu principale. Tuttavia, poiché siamo ancora nella finestra di dialogo "**Stampa ed esporta documento**", possiamo cambiare il tipo di documento di output direttamente dall'elenco a discesa "Documento" della barra degli strumenti.



Cambio tipo di relazione





Dopo essere passati alla modalità "**Output di testo**" possiamo impostare nell' "**Editor**" quali parti includere nella relazione e quanto dettagliata sarà.



Opzioni di stampa per le relazioni

Il programma rigenererà immediatamente l'output e riporta ogni modifica apportata. Una volta che l'output contiene tutte le informazioni richieste, possiamo salvare nuovamente il documento.



Relazione generata

Completando la generazione della relazione, il nostro lavoro è terminato.